Használati útmutató:

Köszönjük, hogy LEGOórát vásárolt!

Vízállóság
Ha az Ön órája vízálló, azt a méter, illetve a vízálló jel feltüntetésével jelezzük.

Vízállóság mélysége	Felszín alatti víznyomás
30m / 98 láb	60
50m / 164 láb	86
100m / 328 láb	160

Mielőtt vízben használná az óráját, kérjük ellenőrizze, hogy a korona megfelelően vissza van csavarva! Az óra hátoldalán egy matrica jelzi, hogy az óra koronája csavarós!

Analóg modell:

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a felhúzót és tekerésével állítsa be a pontos idot.

Az óra elindításához nyomja vissza a felhúzót.

A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Éjfél és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a dátumot.

DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a felhúzót a középso állásba és az óramutató járásával megegyezo irányba forgatva állítsa be a napot.

GYORS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA (csak bizonyos típusoknál)

Háromállású korona esetében húzza ki a középso állásba és tekerje az óramutató járásával megegyezo vagy ellentétes irányba.

Kétállású korona esetében húzza ki és az óramutató járásával megegyezo irányba tekerje.

Ha a megfelelő napot beállította, a koronát nyomja vissza!

A hónapok végén ellenőrizze, hogy az óra a megfelelő napon áll, s ha nem, akkor a fenti módszerrel állítsa be.

STOPPERES VÁLTOZAT:

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a Crown 1-et (Korona 1) a C állásba. Forgatásával állítsa be a pontos idot. Tolja vissza az A állásba.

Új idozóna beállítása: Húzza ki a Korona 1-et B állásba. Forgatással állítsa be a pontos idot.

NAPTÁR

A naptár beállítása:

Húzza ki a Korona 1-et B állásba. Két teljes körbe tekerés után állíthatja be a naptárat. Nyomja vissza A állásba.

ÉBRESZTÉS

60 percen túli beállítás:

A Korona 2-ot húzza ki A állásba és tekerésével állítsa be a pontos ébresztési idot. Nyomja B állásba, aktiválva így a beállított ébresztést. Ébresztéskor az óra csipog és világít az INDIGLO háttérvilágítás.

60 percen belüli ébresztés:

A Korona 2-ot húzza ki A állásba és tekeréssel állítsa be a kívánt ébresztést. Nyomja vissza C állásba. Az óra most is csipog és világít ébresztéskor. 20 csipogás után áll le.

STOPPER (CHRONOGRAPH):

A chronograph méri:

Az eltelt 1/20 másodpercet

Az eltelt másodperceket

Az eltelt perceket (30 percig)

4 órán át muködik megállás nélkül, de utána lenulláz és megáll a mérés.

Beállítás elott tegye a mutatókat 0 állásba.

A mutatók beállítása:

Húzza ki Korona 1-et B állásba. Nyomja a Pusher B gombot addig, amíg a 10 órás szem mutatója a 30 percre áll. Húzza ki a Korona 1-et C állásba. Nyomja a Pusher A gombot addig, amíg a stopper másodperc mutatója nullára vagy 60-ra áll. Nyomja a Pusher B gombot addig, amíg a 2 órás szem mutatója nullára áll. Húzza a Korona 1-t A állásba.

Ha két másodpercig nyomom a Pusher gombokat, azok mindaddig muködnek, amíg megállítom oket újabb megnyomással.

Stopperelés:A Pusher A megnyomásával indítsa el a stoppert, s ugyanígy állítsa is le. Lenullázáshoz nyomja a Pusher B-t.
Részidőmérése:
Nyomja meg a Pusher A-t a mérés elindításához, a B-t pedig a részido megállításához. Pusher B gombbal visszatérhet a méréshez, A-val leállíthatja azt, a Pusher B újbóli megnyomásával. Pedig lenullázhatja.

SZÍJ

Szem kivétele a szíjból

A szíjat felfelé fordítva illessze be a szerszámot a nyitott részbe. A nyíllal jelölt irányba mozgatva, nyomja ki a szemet a szíjból.

Ha vissza akarja helyezni a szemet, nyomja a szemet fordított irányban.

Szem kivétele a merev szíjból

Csavarja ki a csavarokat az óramutató járásával egy irányban elforgatva.

Így bármennyi szemet eltávolíthat, kivéve azt, amely a csathoz kapcsolódik.

Visszatenni ugyanígy egy csavarhúzóval lehet.

ELEM

Elemcseréjét végezze órás vagy szerviz. Csere elott nullázza le az órát.

A szükséges elem típusát a hátlapon adtuk meg. Az elem élettartama függ a használattól.

Az elemet ne próbálja feltölteni, ne tegye ki tuznek. Tartsa távol gyerekektol.